



■ CarePlus



**Optionales Zubehör
Accessoire optionnel
Accessorie facoltativamente**



Wasserdichter SOS-Mini-Funksender
Télécommande étanche
Trasmittore SOS impermeabile

Spezifikationen

- Grosse und leicht zu bedienende Tasten
- Hörerätkompatibel
- Freisprechfunktion, direkt aktivierbar über den SOS-Funkminisender
- 4 Foto-Direktwahltasten
- Notruf auslösbar per SOS-Taste oder dem Minifunksender: Bis zu 4 Rufnummern der Direktwahltasten werden angewählt, bis ein Teilnehmer erreicht wird und den Notruf bestätigt
- Hörer- und Ruftonlautstärke einstellbar
- Grosse optische Ruf-Anzeige
- Batterien zur Stromausfallsicherung (4 x AA inkl.)

Spécifications

- Grosses touches et simple à utiliser
- Compatible avec des appareils auditifs
- Fonction mains libres, activable directement avec la télécommande
- 4 touches mémoire personnalisables avec photos
- Appels d'urgence avec la touche d'alarme ou la télécommande
- Réglage des volumes du combiné, du haut-parleur et de la sonnerie
- Sonnerie optique avec signal lumineux
- Piles pour un fonctionnement la conservation des données en mémoire en cas de coupure de courant (4 x AA incl.)

Dati tecnici

- Tasti grandi per un uso facile
- Compatibile con apparecchi acustici
- Funzione alta voce
- 4 tasti a memoria personalizzabili con fotografie
- Chiamate d'emergenza con il tasto d'allarme o il telecomando.
- Indicatrice suoneria ottica
- Batterie per il funzionamento del telefono e per mantenere la disponibilità dei numeri d'allarme della memoria in caso d'interruzione della corrente (4 x AA incluso)